



T200 SLIM

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, беговая дорожка CARBON FITNESS™ T200 SLIM, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;

- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Будьте осторожны при заходе на тренажер и сходе с него;

ОСТОРОЖНО! Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Инструкция по заземлению

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

ОСТОРОЖНО! Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

ТРЕНАЖЕРЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 вольт

Тренажеры рассчитаны на использование в сети с номинальным напряжением 220 вольт и некольцевое заземление. Беговая дорожка должна подключаться к розетке стандарта NEMA6-20R, имеющей ту же конфигурацию, что и вилка. Использование адаптера для подключения тренажера не допускается.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке.
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена.
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура: +10-+35 С;
2. влажность: 50-75%.

Если тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2– 4 часов, и только после этого можно приступить к его эксплуатации.

Настройка оборудования


ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 90 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 2 м позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.



Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажёра.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки,стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,6 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажёр специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Если беговая дорожка не эксплуатировалась более 6 месяцев, то необходимо смазать деку силиконовой смазкой до возобновления тренировок, так как силиконовая смазка со временем становится вязкой и теряет смазывающие свойства.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК

***** (см. ссылку в конце)**

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Своевременное проведение технического обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на тренажер. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

Ежедневно (после каждой тренировки)

Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой.

Не используйте растворители, они могут повредить тренажер.

- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, то замените его или обратитесь в сервисный центр.
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колесики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван, и не слишком натянут на максимальном уровне наклона беговой дорожки.
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки.
- Убедитесь, что тренажер находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 60 см).

- Проверьте наличие и целостность зажима и шнура ключа аварийной остановки дорожки.

Еженедельно

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении (для складных моделей).
- Переместите тренажер в другое место.
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой.
- Поставьте тренажер обратно.

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера.
- Внимательно осмотрите все пластиковые элементы дорожки (подставки для ног, кожух моторного отсека, корпус дисплея и пр.). Они не должны иметь трещин и сколов.
- Снимите кожух моторного отсека. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут.
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек, чтобы удалить накопившийся пух или пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к короткому замыканию и отказу электрических компонентов.
- Убедитесь, что дека тренажера смазана. При необходимости добавьте силиконовую смазку на ее поверхность, уделяя особое внимание центральной части.
- Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Используя соответствующий шестигранный ключ, ослабьте левый и правый регулировочные болты натяжения так, чтобы иметь возможность приподнять полотно и получить визуальный доступ к беговой деке тренажера.
- Проверьте состояния деки. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и потертостей.

- Проверьте состояние полотна. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, не иметь признаков истончения и отслоения материала, а также порванных и лопнувших участков.
- Протрите сухой чистой тканью всю поверхность деки и внутреннюю поверхность полотна.
- Нанесите 15-20 мл силиконовой смазки на поверхность деки беговой дорожки. Меньшее количество будет недостаточно, а большее – может привести к попаданию смазки на приводной ремень.
- Проверьте состояние износа приводного ремня основного двигателя и правильности его положения.
- Снимите передний и задний валы и удалите наслаждение пыли и грязи с их поверхностей.
- Убедитесь в отсутствии посторонних шумов во время движения беговой дорожки.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей, периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины
- перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека.
- остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий.
- появление соответствующих сообщений на дисплее консоли.

- Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.
- В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.

- Регулярное техобслуживание не гарантирует, нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.), если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.


Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра

Смазка деки и полотна

Производитель уже смазал необходимые детали и узлы во время производства беговой дорожки. Тем не менее, необходимо регулярно проверять наличие смазки во избежание поломок.

Мы рекомендуем ежемесячно приподнимать беговое полотно и на ощупь проверять наличие смазки, и, если поверхность сухая, ее необходимо смазать. Вы можете использовать силиконовую смазку рекомендованную поставщиком (как правило в виде геля).

- Приподнимите беговое полотно с правой и левой стороны поочередно.
- Нанесите на деку смазку от края и как можно ближе к центру бегового полотна (15-20 мл).



- Включите дорожку на минимальной скорости и в течение 5 минут походите, смещая шаг справа налево и в обратном направлении относительно ширины деки так, чтобы смазка как можно равномернее распределилась по всей ее поверхности.

Рекомендуем посмотреть наши видеоролики по уходу и обслуживанию беговой дорожки.

<https://clck.ru/gjptV>

РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Регулировка бегового полотна предполагает две основные функции – регулировку натяжения и центровку бегового полотна. Беговое полотно регулируется на фабрике производителем, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться. Необходимо проверять регулировку натяжения и центровку бегового полотна в течение первых недель, так как оно после нескольких использований может немного растянуться или сместиться в сторону.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Если во время занятия на беговой дорожке Вы чувствуете небольшое проскальзывание, то, вероятнее всего, беговое полотно нужно аккуратно подтянуть.

Увеличение натяжения:

- Используйте соответствующий шестигранный ключ для регулировки левого болта натяжения.
- Поверните ключ по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, для увеличения натяжения ремня.
- Повторите шаг 1 для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов.
- Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения и отсутствие проскальзывания.
- Будьте внимательны, не перетяните полотно, чтобы избежать его повреждения, а также подшипников валов.

Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.

Центрирование бегового полотна



Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу.

1. Включите движение бегового полотна. Нажмите кнопку увеличения скорости для достижения скорости 4 км/ч. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно:

- Если оно отклоняется в левую сторону, поверните ключом левый болт по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, затем правый болт - против часовой стрелки.
- Если в правую, то поверните ключом правый болт на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке, а левый - против.
- Если беговое полотно все еще не выровнено, повторите действия снова.

2. После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы проверить его положение в движении. При необходимости повторите вышеописанные шаги.

3. Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.



Поворот по часовой стрелке увеличит
натяжение бегового полотна

Поворот против часовой стрелки
уменьшит натяжение бегового полотна

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 3 м.

В целях Вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

1. Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой, ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 0,6 м с каждой стороны.
2. При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца.
3. Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей.
4. Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами – открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера.
5. Для устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к Продавцу, у которого Вы приобрели данный тренажер.
6. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части.
7. Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра.
8. Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера – это может привести к серьезным травмам и потере здоровья.
9. Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный.
10. Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблуками\шипами. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке.

Для занятий желательно выбирать одежду и обувь из натуральных материалов. Синтетическая одежда и обувь могут приводить к разрядам статического электричества, которое опасно для электронных компонентов тренажера. При возникновении подобных симптомов попробуйте сменить одежду. Помогает также использование антистатика для одежды и антистатического браслета.

11. Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера.
12. Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.


Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании беговой дорожки

№ п\п	Беговые дорожки	Отметка о выполнении
1	Диагностика работоспособности беговой дорожки	
2	Очистка моторного отсека, платы управления двигателем, мотора от пыли	
3	Проверка состояния приводного ремня. Замена ремня или чистка канавок приводного ремня	
4	Проверка и чистка от грязи канавок шкива двигателя	
5	Проверка состояния червяка мотора подъема. Смазка червяка консистентной смазкой	
6	Чистка от воска и грязи переднего и заднего вала. Очистка шкива переднего вала	
7	Проверка состояния подшипников переднего и заднего вала или замена подшипников	
8	Проверка состояния деки. Замена или переворачивание деки на обратную сторону (зависит от модели дорожки)	
9	Проверка состояния или замена эластомеров	
10	Чистка и промывка деки составом WD-40 от старой смазки и грязи	
11	Обработка деки силиконовой смазкой	
12	Проверка состояния бегового полотна	
13	Натяжение и центровка бегового полотна	
14	Проверка работоспособности беговой дорожки во всех режимах работы	

Пульсозависимая программа

Контактные датчики пульса (если имеются)

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсометра, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.



Телеметрический датчик пульса

Вы можете измерять уровень пульса с помощью беспроводного датчика пульса, значение которого будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды.

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно.

Примечание: датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точный и правильные данные. Если датчик расположен неправильно. Вы можете получить некорректную информацию.

Измерение пульса

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

Назначение

CARBON FITNESS T200 SLIM – отличное решение для любителей заниматься бегом в домашних условиях. Беговая дорожка имеет уникальную систему складывания. В сложенном виде толщина тренажера составляет всего 15 см. Это позволит хранить дорожку под кроватью или на балконе. На тренажере расположены специальные опоры с рельефным покрытием и подставка, которые обеспечивают его устойчивость. За перемещение беговой дорожки отвечают 2 транспортировочных ролика.

Несмотря на компактные размеры, особое внимание удалено амортизации. 6 плоских эластомеров Natural™ обеспечивают средний уровень жесткости, что позволяет проводить комфортную, безопасную для суставов тренировку.

Работоспособность тренажера обеспечивает двигатель американской компании Leeson мощностью 1,25 л.с. В режиме пиковой мощности двигатель достигает 2.5 л.с. Такие показания обеспечивают скорость до 8 км/ч и выдерживают 90 кг веса. Беговое полотно размером 106*38 см подходит для занятий пользователям ростом до 190 см.

Дорожка оснащена информативным черно-белым LED-дисплеем диагональю 2,9 дюйма (7,3 см). Пользователь может отслеживать одни из самых важных показателей тренировки: скорость, время, расстояние, калории. На выбор представлено 12 разноплановых встроенных программ, в которых используются различные виды тренировок (быстрая ходьба, легкий бег, бег трусцой, фартлек, аэробный бег, скидание жира, интервальный бег, снижение веса, бег на выносливость, подготовка к марафону, развитие скорости, темповая тренировка). В ручном режиме можно настроить тренировку в соответствии с уровнем спортивной подготовки. Сделать упор на конкретный показатель можно при помощи режима целевых тренировок (время, дистанция, калории). Приятной опцией является подставка под телефон или планшет. Консоль имеет функцию регулирования положения, что позволит найти каждому пользователю свой угол наклона для гаджетов.

Тренажёр предназначен для домашнего использования.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.

**Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.
Не выбрасывайте гарантийный талон.**

FITATHLON
ПЕРЕДОВЫЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(действителен при заполнении копий граф)

Модель тренажера: **Серийный номер:** № гарант. талона: **ГАРАНТИЯ**

ПОКУПАТЕЛЬ
Ф.И.О. покупателя (для юридических лиц - учредитель/головной консультант и должностное лицо):

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен.
Протест по качеству, внешнему виду и надежности не имею.

ПРЕДАЧА
Название магазина: **Дата продажи:**

Адрес и телефон магазина: **Личность продавца:**

Ф.И.О. продавца: **Н.П.**

СВОБОДНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛКА:
Срок установки и подачи на обходочный приемок: **Дата окончания:**

В.И.О. (бюджета): **Подпись-бюджетка:**

Сданы на разборка/ремонт: **Отметка сервисной службы:**

1
2
3
4
5

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:
Москва: 115291, Нахимовский проспект 17, стр. 24, +7 (495) 128-55-75 (раб. 10:00-18:00), service@fitathlon.ru
Санкт-Петербург: 197211, ул. Репина 19а, +7 (812) 334-09-52, +7 (812) 629-05-88, service.spb@fitathlon.ru
Владивосток: 690008, пр-д 130-летия Владивостока 42к, кв. 195, +7 (964) 678-35-22, service.vluga@fitathlon.ru
Екатеринбург: 628180, ул. Солдатская 25, оф. 2, +7 (343) 219-47-53, +7 (343) 219-07-41, service.sib@fitathlon.ru
Санкт-Петербург: 190011, Московская улица 17, 2 эт., +7 (964) 378-37-57, service.peter@fitathlon.ru
Краснодар: 260017, ул. Овражная 2, эт. 1, кв. 22, +7 (863) 295-97-13, 291-11-41, service.krd@fitathlon.ru
Сталинград: 355000, ул. Дзержинского 45/2, +7 (916) 883-18-45, service.sta@fitathlon.ru
Москва и Московская область: указанные адреса, где было предъявлено оборудование

Гарантийный талон действителен с 3 февраля 2020 года.
ЗАКАЗЧИК ВСЮ СЛУЖБУ ГАРАНТИИ

1. Необходимо ознакомиться со всеми условиями Технического регламента Технического регулирования Технической политики Российской Федерации и Федерального закона № 230-ФЗ от 29.12.2017 г. № 230-ФЗ «О техническом регулировании в Российской Федерации».

2. Срок действия гарантийного талона ограничен сроком действия гарантийного талона в соответствии с Техническим регламентом Технической политики Российской Федерации и Федеральным законом № 230-ФЗ.

3. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право собственности на товар, и не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.


11. Гарантийный талон не является документом, подтверждающим право пользования имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок гарантийного обслуживания изделия: **Гарантийный талон действителен с 3 февраля 2020 года.**

Наименование изделия	Год	Месяц	Рем.	Максим.	Срок гарантийного обслуживания
Фитбол (диаметр 65 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 75 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 85 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 95 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 105 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 115 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 125 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 135 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 145 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 155 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 165 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 175 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 185 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 195 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 205 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 215 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 225 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 235 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 245 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 255 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 265 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 275 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 285 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 295 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 305 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 315 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 325 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 335 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 345 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 355 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 365 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 375 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 385 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 395 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 405 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 415 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 425 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 435 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 445 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 455 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 465 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 475 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 485 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 495 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 505 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 515 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 525 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 535 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 545 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 555 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 565 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 575 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 585 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 595 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 605 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 615 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 625 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 635 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 645 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 655 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 665 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 675 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 685 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 695 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 705 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 715 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 725 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 735 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 745 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 755 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 765 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 775 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 785 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 795 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 805 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 815 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 825 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 835 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 845 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 855 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 865 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 875 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 885 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 895 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 905 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 915 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 925 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 935 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 945 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 955 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 965 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 975 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 985 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 995 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1005 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1015 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1025 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1035 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1045 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1055 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1065 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1075 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1085 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1095 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1105 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1115 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1125 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1135 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1145 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1155 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1165 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1175 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1185 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1195 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1205 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1215 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1225 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1235 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1245 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1255 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1265 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1275 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1285 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1295 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1305 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1315 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1325 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1335 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1345 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1355 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1365 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1375 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1385 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1395 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1405 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1415 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1425 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1435 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1445 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1455 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1465 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1475 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1485 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1495 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1505 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1515 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1525 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1535 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1545 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1555 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1565 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1575 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1585 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1595 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1605 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1615 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1625 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1635 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1645 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1655 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1665 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1675 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1685 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1695 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1705 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1715 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1725 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1735 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1745 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1755 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1765 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1775 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1785 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1795 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1805 см)	1	6	—	—	—
Фитбол (диаметр 1815 см)	1	6	—	—	


Сборка оборудования

ВНИМАНИЕ! Во время установки различных винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.




Шаг 1:

Распакуйте тренажер и расположите основную раму на ровной поверхности




Шаг 2:

Поднимите стойки консоли и закрепите их при помощи фиксаторов (89), с каждой из сторон, как показано на рисунке.




Шаг 3:

Поднимите правый и левый поручни (7) в горизонтальное положение, как показано на рисунке и закрепите при помощи фиксаторов (91).



Шаг 4:

Разверните консоль (28), как показано на рисунке.




Шаг 5:

Закрепите ключ безопасности (13) на консоли.

Включите тренажер в сеть при помощи кабеля питания (31).

Складывание тренажера



1. Во-первых, опустите левую / правую ручку (7), отвинтив фиксатор (91) как на рисунке (A-A)
2. Отвинтите фиксатор (89) примерно на 10 кругов, пока не вытащите его, затем положите стойку консоли и переверните консоль (28), как показано на рисунке А-В, затем закрутите фиксатор.
3. Ногой выдвиньте опорную раму. Затем поднимите беговую дорожку, как на картинке А-С. Выключите питание.


Список комплектующих частей

№ .	Наименование	Спец.	Кол.	№ .	Наименование	Спец.	Ко л.
1	Основная рама		1	47	Заглушка		2
2	Опорная рама		1	48	Изолятор		2
3	Левая стойка консоли		1	49	Перекладина		1
4	Правая стойка консоли		1	50	Ножка		2
5	Основной двигатель		1	51	Пружина		2
6	Рама консоли		1	52	Кабель		1
7	Поручень		2	53	Кабель		1
8	Плата двигателя		1	54	Кабель		1
9	Передний вал		1	55	Болт	M6*55	1
10	Задний вал		1	56	Болт	M6*45	2
11	Пружинная шайба	5	2	57	Болт	M5*8	1
12	5# Ключ	5mm	1	58	Болт	M6*65	2
13	Ключ безопасности		1	59	Болт	M6*30	4
14	Ножка		2	60	Гайка	M6	6
15	Дека		1	61	Силиконовое масло		1
16	Колесо		2	62	Болт	M10*20	2
17	Заглушка		2	63	Болт	M8*12	2
18	Кожух моторного отсека		1	64	Болт	M8*35	2
19	Нижний кожух мотора		1	65	Болт	M8*25	2
20	Боковая накладка		2	66	Болт	4.2*50	7

21	Правая задняя заглушка		1	67	Болт	ST4.2*12	10
22	Левая задняя заглушка		1	68	Болт	4.2*25	2
23	Токовая защита		1	69	Болт	4.2*19	9
24	Приводной ремень		1	70	Болт	4.2*19	4
25	Поручень		2	71	Болт	4.2*19	2
26	Беговое полотно		1	72	Болт	4.2*6.5	4
27	Отбойник		2	73	Левый кожух		1
28	Плата консоли		1	74	Левый кожух		1
29	Ножка		2	75	Правый кожух		1
30	Левый кожух		1	76	Правый кожух		1
31	Кабель питания		1	77	Гайка	8	2
32	Выключатель		1	78	Болт	M8*16	2
33	Разъем питания		1	79	Прокладка		2
34	Нижний кожух консоли		1	80	Болт	4.2*12	4
35	Передний кожух консоли		1	81	Болт	4.2*19	4
36	Кожух		2	82	Болт	ST4.2*13	15
37	Задний кожух консоли		1	83	Болт	ST2.6*9.5	2
38	Левый внутренний кожух		1	84	Шайба	5	1
39	Правый кожух		1	85	Шайба	8	2
40	Правый внутренний кожух		1	86	Пружинная шайба	8	2
41	Нижний кабель консоли		1	87	Шайба	6	3
42	Верхний кабель консоли		1	88	Кабель		1

43	Уплотнитель кабеля		1	89	Фиксатор		2
44	Магнитное кольцо		1	90	Фиксатор		2
45	Синий кабель		1	91	Ручка фиксатора		2
46	Прокладка		4	92	Болт	M6*40	2
				93	МРЗ-кабель	Опционально	1

Схема тренажера в разобранном виде



Работа с консолью



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

- START: Начало тренировки.
- STOP: Завершение тренировки.
- PROG: Выбор программ P1 – P12. Нажмите START для начала тренировки.
- MODE: В режиме ожидания – режим обратного отсчета времени, расстояния, количества калорий.
- SPEED ▲ ▼: Изменение скорости. Измерение параметров.
- SPEED (3, 6): Кнопки быстрого изменения скорости.

ОКНА ДИСПЛЕЯ

- SPEED: Скорость.
- CAL: Калории.
- TIME: Время.
- DIST: Расстояние.

ВКЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Включите тумблер в положение ON, в течение 2 секунд загорятся окна дисплея.

БЫСТРЫЙ СТАРТ (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Используйте кнопку Start для начала тренировки, кнопками Speed ▲ ▼ вы можете регулировать скорость. Для остановки движения бегового полотна нажмите кнопку

Stop.

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Используйте кнопку Mode для доступа к режиму обратного отсчета (Обратный отсчет времени – Time, расстояния – Distance, калорий – Calories). Используйте кнопки Speed ▲▼ для регулирования значения параметра. Затем нажмите Start для начала тренировки. Во время тренировки используйте Speed ▲▼ для изменения скорости, Stop - для завершения тренировки.

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических (как правило, это может быть связано с недостаточным уровнем влаги на поверхности рук либо по иным другим индивидуальным причинам; в отдельных случаях пульс может не определяться вообще, в этом случае изделие не считается бракованым. Обычно, определить работоспособность датчиков пульса можно, попросив второго человека измерить пульс на сенсорных датчиках).

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ P1-P12

Кнопкой Prog выберете одну из предустановленных программ P1-P12. На дисплее будут отображены параметры по умолчанию: время. Используйте кнопки Speed ▲▼ для установки значения. Нажмите Start для начала тренировки. Во время тренировки скорость можно изменять. Для завершения тренировки нажмите кнопку Stop или выдерните ключ безопасности.

Время PROGRAM		Общее время/20= время интервала																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	Скорость	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	Скорость	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P3	Скорость	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	Скорость	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	Скорость	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P6	Скорость	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	Скорость	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	Скорость	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2

P9	Скорость	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Скорость	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Скорость	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3
P12	Скорость	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если консоль не получает сигнал в течение 10 минут, система запустит «Спящий режим», нажмите любую кнопку, чтобы вернуться к работе.

КОДЫ ОШИБОК

КОД	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
E01	Передача данных	Проверьте все кабельные соединения, и целостность кабелей. Если какой-то кабель поврежден, замените его.
E02	Перегрузка	Проверьте предохранитель, если предохранитель сгорел, замените его. Проверьте состояние питания. Проверьте двигатель.
E05	Перегрузка по току	Двигатель потребляет большую мощность и запускается система защиты. Проверьте двигатель, проверьте не сгорела ли плата управления двигателем.
E06	Если двигатель не может работать после нажатия кнопки START	Кабель двигателя поврежден, кабель двигателя не подключен, плата двигателя сгорела. Проверьте эти причины и устраните их.

Технические спецификации

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Рама	с однослойной покраской
Скорость	0,8 - 8 км./ч.
Двигатель	1.25 л.с. Leeson (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	2.5 л.с.
Беговое полотно	1.6 мм.
Размер бегового полотна	106*38 см.
Регулировка угла наклона	нет
Наклон бегового полотна	нет
Толщина и материал деки	18 мм. парафинированная
Система амортизации	6 плоских эластомеров (Natural™)
Измерение пульса	нет
Консоль	Черно-белый LED-дисплей
Показания консоли	скорость, время, расстояние, калории
Кол-во программ	16
Спецификации программ	ручной режим, 12 встроенных программ (быстрая ходьба, легкий бег, бег трусцой, фартлек, аэробный бег, сжигание жира, интервальный бег, снижение веса, выносливость, подготовка к марафону, развитие скорости, темп), 3 целевые (время, дистанция, калории)
Статистика тренировок	нет
Специальные программные возможности	нет
Мультимедиа	нет
Интеграция	нет
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Подставка под планшет	есть

Зарядка мобильного устройства	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	нет
Складывание	есть
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	25*72*138 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	131*72*109 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	146*70*19 см.
Вес нетто	31 кг.
Вес брутто	35 кг.
Макс. вес пользователя	90 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	нет
Гарантия	1 г.
Производитель	Fitathlon GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО Фитатлон, 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13 Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31. Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: С190122,

где 19 – год изготовления,

01 – месяц изготовления,

22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО Фитатлон:

www.fitathlon.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО Фитатлон: www.fitathlon.ru



ВНИМАНИЕ!

**ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**